

Drift og vedligeholdelse.



Stavnskær
Elektrik A/S

Stavnskær Elektrik A/S

Bygaden 12, Kundby

4520 Svinninge

Tlf. 59 26 01 11

www.stavnskaer.dk

Drift og vedligeholdelse.

1. Drift og vedligeholdelse af installationer
2. Belysning
3. El-tavler

Datablade vedlægges kvalitetssikringen.

1. Drift og vedligeholdelse af installationer

- Udvendig belysning styres PIR-sensor vil lyset tænde ved bevægelse såfremt det indstillede dagslys niveau (lux) ikke er nået, lyset slukker når forud indstillet tid er udløbet (lux og timer kan indstilles med en skruetrække på PIR-sensoren).
- Ved rengøring af afbryder, stikkontakter mm. Bruges en hårdt opvreden klud.

2. Belysning.

- Armaturer kan rengøres med en fugtig klud.
- Det anbefales at rengøre armaturerne 1 gang årligt for at opretholde lux niveauet i de.

3. El-tavler.

- Tavlen kan rengøres med en tør klud.
- Ved udkobling af automatsikringer, slukkes brugsapparater og den genindkobles, kobler den ud i gen, tilkald da en aut. El-installatør.
- Betjening af fejlstrømsrelæet (HPFI), er også enkel. Hvis HPFI relæet udkobler, er det tegn på at der er en afledning i installationen, det kan dog også udkoble ved kraftigt tordenvejr. For at finde fejlen slukkes alle automatsikringer for pågældende HPFI relæ og dernæst tilkoble HPFI relæet, derefter tændes en automatsikring af gangen, når man har fundet den fejlbehæftede automatsikring, kan man slukke alle brugsgenstande og prøve igen. Ved gentagende udkoblinger tilkaldes en autoriseret elektriker.
- Fejlstrømsafbryderen (HPFI) skal mindst en gang om hvert halve år testes ved at trykke på testknappen. Relæet skal herefter udkoble, hvorefter det igen kan genindkobles. Hvis relæet ikke udkobler, er det defekt, og bør udskiftes af en autoriseret elektriker.